PrimeTec B
PrimeScan B

Veuillez consulter le mode d'emploi détaillé

BBC BIRCHER
Smart Access

302867E
04/20

FRANÇAIS

Mise en service rapide

Raccordements électriques





Configuration manuelle (utilisation des touches)

	Automatique	Mode config.	Sélection	Sélection	Fonct./Paramètres	Retour sélect.	Retour autom.
 LCD			 Radar AIR Fonct. générales				
Touche de commande **rouge** (Fonction) **noir** (Valeur)	**A:** Mode autom. **t:** Test actif ① Sortie radar ON ② Sortie AIR ON	Appuyez brièvement sur les deux touches	**Touche rouge:** commuter	**Touche noire:** sélectionner	**Touche rouge:** Sélectionner un paramètre **Touche noire:** Sélect. la valeur du paramètre	Appuyez sur les deux touches	Appuyez sur les deux touches *Se met automatiquement en mode Automatique (A) après 1 min.)*

Fonctions radar (PrimeTec) ①		UTILISATION DES TOUCHES[1]			DESCRIPTION
				LCD	
Taille du champ		1	1 – 5		① = dim. de champ radar minimale, ② ....., ③* = dim. de champ radar intermédiaire, ④ ....., ⑤ = dim. de champ radar maximale
Détection de la direction		2	1 – 2		① = dans les deux directions ②* = en avant
Suppression de la circulation transversale CTO (**C**ross **T**raffic **O**ptimisation)		4	1 – 2		①* = inactif ② = actif (utile uniquement avec un champ de radar étroit)
Filtre de porte		6	1 – 2		①* = Filtre désactivé ② = filtres de porte et de perturbations activés (perturbations CEM, p. ex. tubes fluorescents)
Sortie radar		7	1 – 2		①* = actif ② = passif

La fonction Slow Motion Detection est activée par défaut. Cette fonction détecte les mouvements lents quand le détecteur est activé.

Fonctions AIR (PrimeTec / PrimeScan) ②		UTILISATION DES TOUCHES[1]			DESCRIPTION
		Fonction	*Valeur*	*LCD*	
Réglage de la sensibilité		1	1 – 5		① = Sensibilité élevée (selon la norme EN 16005 ≤ 3m, applic. en intérieur) ② = Sensibilité moyenne (selon la norme EN 16005 ≤ 3m) ④ = Sensibilité basse (selon la norme EN 16005 ≤ 2.3m) ③* = Sensibilité normale (selon la norme EN 16005 ≤ 2.6m) ⑤ = Sensibilité très basse
Réglage du temps d'apprentissage		2	1 – 5		① = 10 s ②* = 30 s (selon la norme EN 16005) ③ = 60 s (selon la norme DIN 18650 + AS 5007) ④ = 180 s ⑤ = 15 min
Fonctions logiques de la sortie AIR		3	1 – 4		① = Actif (NO) Aucune détection Contact ouvert ②* = Passif (NC) Aucune détection Contact fermé Montage en série Configuration: Master ① ➔ Slave ③, Master ② ➔ Slave ④ Câblage: Voir schema de raccordement en serie: reglomat.bircher.com/fr/produits-technologies/primefamily-b
Sortie AIR		4	1 – 2		①* = activé ② = désactivé (L'AIR sera automatiquement réactivé après 15 minutes)

Fonctions générales (PrimeTec / PrimeScan) ① ②		UTILISATION DES TOUCHES[1]			DESCRIPTION
		Fonction	*Valeur*	*LCD*	
Reset		*appuyez 8 s sur les deux touches*			Réinitialisation et apprentissage du fond
Préréglage (Après tout préréglage, une réinitialisation est effectuée dès que le mode de configuration est quitté.)		1	1 – 8 Appuyer 1 sec. sur valeur pour changer les préréglages		① = Valeurs stand., ② = Trottoir, ③ = Maison de retraite, ④ = Paravent/sas d'entrée, ⑤ = Porte haute, ⑥ = Porte étroite, ⑦ = Porte large, ⑧ = **Configuration d'usine** *Pour toute autre, valeur, 0 est affiché dans Param.*
Sorties combinées Activer/désactiver		2	1 – 2		① = activées (Le Radar et l'AIR contrôlent la sortie Radar) ②* = pas activées
Fréquence AIR (Au cas où les champs active infrarouge se recoupent, faites attent.à l'ordre adress.: ➔ nombre impair 1➔ nombre pair 2 ➔ nombre impair 3)		3	1 – 6		①* = Fréquence 1 ③ = Fréquence 3 ⑤ = Fréquence 5, ② = Fréquence 2 ④ = Fréquence 4 ⑥ = Fréquence 6 Au cas où les champs active infrarouge se recoupent, faites attent.à l'ordre adress.: ➔ nombre impair ① ➔ nombre pair ② ➔ nr. impair ③

[1] *Pour le mode de configuration, appuyez brièvement sur les deux touches /* *** Configuration d'usine**

Préréglage

	Standard	Trottoir	M. d. retraite	Paravent	Porte haute	Porte étroite	Porte large	Config. d'usine
Taille du champ	3	3	3	2	4	2	5	3
Largeur du champ (de détection)[2]	large	étroit	large	large	large	étroit	large	large
Suppress. de la circulation transversale	1	2	1	1	1	1	1	1

[2] *La largeur du champ doit être paramétrée manuellement.*

Initialisation

AVANT de mettre le détecteur sous tension, retirez de la zone de la porte tous les objets qui ne font pas partie de l'environnement habituel du système de porte. Veillez à ce que personne ne reste dans la zone de la porte: cela perturberait l'initialisation du système.



Le clignotement alterné indique que le détecteur est initialisé en mode «Apprentissage» (durée: 20 à 25 secondes). Lors du démarrage, la version du firmware est affichée FXXX.

Pendant l'initialisation, les LED clignotent alternativement. Le détecteur se trouve en mode d'apprentissage.

Le système de porte est alors en service. Si vous devez effectuer des réglages supplémentaires, suivez les indications des sections ci-après.

Réglages mécaniques de précision

Champ radar (PrimeTec)

Réglage manuel de l'inclinaison:
0° ... +90°
par incréments de 5°



Réglage manuel de l'orientation
– 20° ... +20°
par incréments de 5°



Champ de radar large



Inclinaison: 35°



min. = 0.5 m x 0.25 m (LxP)
max. = 4 m x 2 m (LxP)

***Tourner de 90°* dans le sens horaire**



Champ de radar étroit



Inclinaison: 35°



min. = 0.16 m x 0.8 m (LxP)
max. = 2 m x 4 m (LxP)

Champ AIR (PrimeTec / PrimeScan)

Réglages de l'inclinaison au niveau de la vis de réglage:

Inclinaison: – 5° ... +7° en continu





Réglage de la largeur du champ AIR (PrimeTec / PrimeScan)

Pour régler la largeur du champ AIR, vous pouvez placer le cache en plastique encliquetable devant le système optique du détecteur.

* Détecteur sans cache: tous les rayons lumineux sont utilisés.

Largeur du champ:
2.0 m x 0.2 m
à 2.2 m





1. Insérez
2. Appuyez et clic!



Réglage de la largeur possible (dimensions pour une hauteur de montage de 2.2 m)